

## Talonrakennus Asennusohjeet : Lautex NJ/FJ- kasettikatto

### Yleistä:

- Seinien tulee olla maalatut ennen reunalistojen asennusta.
- Anemostaatit ja muut katon yläpuoliset asennukset pitää olla tehtynä valmiiksi ennen sisäkaton asentamista.
- Lautex kolmiokiskokannatteiset 600mmx600mm modulikasettikatot painavat kannatusrakenteineen n. XX kg/ m<sup>2</sup>, esimerkiksi NJ-600 (0,7mm Al) XX kg/ m<sup>2</sup>.

### Asennusjärjestys (esitteen suositeltava vaihtoehto 2) :

1. Reunalistojen asennus
2. Kannatinlankojen kiinnitys
3. T24-listojen ja kannatuskiskojen asennus
4. Kasettien asennus

### Reunalistat :

- Reunalistat kiinnitetään markkinoilla hyväksytyillä ja käytössä olevilla kiinnikkeillä seinään alustamateriaali huomioon ottaen ennen kasettien asennusta.
- Reunalistat asennetaan piirustusten mukaisesti siihen tasoon, johon valmis alakaton alapinta tulee.

### Kannatinlangat ja -kiskot :

- Kannatuskiskojen kannattamiseen käytetään piirustusten mukaisia kannattimia.
- Kannatinlangat kiinnitetään välipohjaan markkinoilla hyväksytyillä ja käytössä olevilla kiinnikkeillä alustamateriaali huomioon ottaen.
- Suositeltavin kannatuskiskojen asennustapa on seuraava : ensin asennetaan T-24 pääkannattimet max. 1200 mm jaolla. T-24 pääkannattimen asennuskorkeus määräytyy lopullisen kattokorkeuden mukaan siten, että T-24 pääkannatin jää käytetyn kolmiokiskon + käytetyn kasettikorkeuden verran lopullisen kattokorkeuden yläpuolelle.
- T-24 pääkannattimen suunnaksi voidaan valita joko huoneen pituus- tai leveyssuunta. Kannatinlankojen jako T-24 pääkannattimen pituussuunnassa  $\leq 1200$  mm.
- Seuraavaksi asennetaan kolmiokisko kohtisuoraan T-24 pääkannattimien alapuolelle 600 mm jaolla. Kolmiokisko kiinnitetään T-24 pääkannattimeen välijousella nro 110.
- Kolmiokiskojen sijoitusta määriteltäessä on ne pyrittävä sijoittamaan siten, että valmiiseen kasettikattoon jää kokonaisten kasettien kaikille sivuille seinään yhtä suuri vapaa väli.
- T-24 pääkannattimet kiinnitetään kannatuslankoihin jousikannattimilla.
- Lautexin toimittamat kannatinlangat ja -järjestelmät on tarkoitettu ainoastaan Lautexin toimittamien kattotuotteiden kannattamiseen. Lautex ei ota mitään vastuuta mahdollisista vahingoista, jos alakattoon / kannatinjärjestelmiin riipustetaan muita tuotteita.

### Kasetit :

- Kasetit painetaan kiinni kolmiokiskoon, johon ne lukittuvat kiinni.
- Kasettikattojen reunaan jääneeseen tyhjiin tilaan käytetään sovitekasettina normaalia NJ/FJ-kasettia, joka työstetään määrämittaan asennettaessa. Sovitekasetit lukitaan kielilistan kielillä listaan asennustyön edetessä.

### Käsittely ja puhdistus :

- Kasetteja on käsiteltävä varovaisesti ja varottava niiden likaantumista. Mikäli kasettia on puhdistettava, niin ensin harjataan kuiva pöly pois ja tarvittaessa tahrat poistetaan laimeaan saippualliuokseen kostutetulla rievulla.

Jos tarvitset lisätietoa Lautex kolmiokiskoasenteisten kasettikattojen asennuksesta, ota yhteyttä Lautexin tekniseen neuvontaan.